

Инструкция по монтажу АКУ-line Pro

Для получения заявленных характеристик конструкций листов АКУ-Лайн Про рекомендуем руководствоваться «Альбомом технических решений Saint-Gobain. Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов». Перед началом работ следует выдержать листы АКУ-Лайн Про 1-2 суток при температуре монтажа. При устройстве конструкций необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Монтаж конструкций с применением гипсокартонных листов АКУ-Лайн Про должен начинаться после завершения всех "мокрых" процессов и выполнения разводки электрических сетей.

Необходимо соблюдать следующие правила:

- Листы подгоняются друг к другу и привинчиваются к металлическому каркасу самонарезающими шурупами ХТН.
- Крепежные шурупы должны входить в листы под прямым углом и проникать в каркас на глубину не менее 10 мм.
- Расстояние шурупа от оклеенного края листа должно быть не менее 10 мм, от обрезанного края не менее 15 мм.
- Шаг шурупов составляет 500 мм для первого слоя и 200 мм для второго.
- Головки шурупов должны быть утоплены в лист на глубину около 1 мм с целью их последующей шпаклевки.
- При затягивании шурупов деформация листов не допустима;
- Листы должны примыкать к смежным поверхностям (пол, потолок, стены) через виброизолирующую ленту "Вибростек-М".
- Торцевые кромки следует стыковать только на стоечных или несущих профилях каркаса;
- Монтаж второго слоя осуществляется вразбежку со смещением относительно листов первого, не менее чем на шаг стоечного или несущего профиля.



Aku-line Pro