

Инструкция по монтажу Виброфлекс-LD

Виброизолирующие опоры Виброфлекс-LD устанавливаются с шагом 700-800 мм вдоль лаги из деревянного бруса сечением 50x50 мм. Для установки опоры выполняются сквозные отверстия диаметром 9,5 мм. При помощи шестигранного ключа в полученные отверстия вкручиваются резьбовые втулки, в которые впоследствии ввинчиваются основные опорные элементы. Лаги укладываются на основание опорами вниз. Локальные перепады основания выравниваются с помощью резьбового стержня опоры и контргайки. Для упрощения процесса регулировки, опорные шпильки имеют шестигранное углубление под ключ d 4мм, что позволяет производить регулировку сверху.

Требование к основанию:

- Основание должно быть сухим, без масляных пятен, пленкообразующих грунтовок.
- Старые покрытия необходимо демонтировать, основание очистить от строительного мусора.
- Не должно быть пустот, трещин и наплывов.

Расход:

С шагом 300мм – 4,3 шт/кв.м.

С шагом 400 мм – 3,2 шт/кв.м.

