

### Инструкция по монтажу «Акуфлекс-Супер» под стяжку:

- Поверхность пола очищается от острых заусенцев, выступающей арматуры и строительного мусора.
- «Акуфлекс-Супер» укладывается на основание пола под выравнивающую цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 60 мм. Стяжка выполняется из пескобетона марки не ниже М300 и армируется металлической сеткой с размером ячейки 50x50 мм и диаметром прутка 4 мм для придания ей повышенной механической прочности.
- Рулоны раскатываются и отрезаются в соответствии с заданными размерами с таким расчетом, чтобы полностью покрыть площадь пола и при этом обеспечить заведение материала на стены или колонны на высоту большую, чем уровень стяжки.
- Поверхность материала, покрытая пленкой, должна быть обращена вверх, соседние рулоны раскатываются с перехлестом стыков не менее, чем на 50 мм, швы проклеиваются строительным скотчем.

### Инструкция по монтажу «Акуфлекс-Супер» под финишное напольное покрытие:

- Существующее основание пола очищается от строительного мусора и при необходимости выравнивается специальной смесью или цементно-песчаным раствором. Допустимый перепад уровня основания пола должен быть не более 2 мм на каждые 2 метра длины по любому направлению.
- После устройства выравнивающей стяжки работы по монтажу напольного покрытия должны производиться после достижения основанием пола степени влажности, допустимой для применения выбранного типа напольного покрытия.
- Материал «Акуфлекс-Супер» раскатывается по всей площади пола плёнкой вниз и отрезается острым ножом или ножницами в соответствии с заданными размерами. Материал укладывается стык в стык без зазора. Стыки между полотнищами для фиксации проклеиваются скотчем.
- Укладка паркетной доски или ламинированного паркета должна производиться в соответствии с технологией фирмы-производителя данных покрытий для случая монтажа «плавающим» способом.

