

Инструкция по применению виброакустического герметика «Вибросил»

Меры безопасности:

Работы необходимо проводить в проветриваемых помещениях. Избегать попадания герметика в глаза и на кожу. В случае попадания герметика на кожу промыть большим количеством теплой воды. Полностью отвердевший герметик не имеет запаха и в обращении безопасен.

Технология монтажа:

1. Очистить герметизируемые поверхности от следов пыли, влаги и жира.
2. Нанести маскирующую ленту вдоль поверхностей герметизируемого шва.
3. Отрезать винтовую головку картриджа над резьбой. Навинтить мундштук и срезать наконечник под углом 45° для получения необходимого сечения.
4. Заполнить шов герметиком при помощи плунжерного пистолета.
5. Удалить излишки герметика и сформировать поверхность шва.
6. Снять маскировочную ленту и при необходимости очистить края шва.

